70E仪表功能说明

一、 仪表显示、按键定义



1. 数码管显示内容：速度+单位；电量显示;里程+单位:档位。
2. 按键:由上至下开机键、档位键。

二、功能说明

1. 开关机功能：关机状态下，长按开机键2S , 仪表开机；开机状态下, 长按开机键2S , 仪表关机。
2. 档位切换：3个档位，每次开机默认1挡，短按档位键，循环切换3挡。每次切换档位。
3. 里程显示切换功能：开机默认显示单次里程，0D0灯不亮。长按档位键2S以上时，单次里程切换总里程显示，总里程显示0D0灯亮起。 0D0灯亮时为总里程，0D0灯不亮时为单次里程。
4. 电量显示：40V-43V-45V-48V,欠压时欠压时电池框闪烁。

5.通信：UART标准接口。

6.错误代码：

故障代码显示在里程数字段位中，格式为E0**。

E001控制器故障	E002 通信故障
E003霍尔故障	E004 转把故障
E005电机故障	E006 电机缺相